



Barlinecka padlólap összeszerelése lépésről lépésre



1.

A Barlinecka padlólap összeszereléséhez a következő eszközökre lesz szüksége:

1. szerelőkarom
2. fa ütőfa
3. kézi vagy elektromos fűrész
4. mérőszalag, ceruza
5. vágókés



2.

A Barlinecka padlólap lerakása bármilyen száraz és egyenletes talajon elvégezhető. Beépítés előtt a felületet fel kell porszívózni, és az egyenetlenségeket spatulával el kell simítani.



3.

A Barlinecka padlólap felszerelése előtt ellenőrizze a padló egyenetlenségeit. Nem lehetnek nagyobbak 3 mm-nél 2 méteres hosszon.



4.

Ne feledje, hogy a padlólapnak legalább 48 órával a beszerelés előtt a gyári csomagolásban kell akklimatizálnia a telepítés helyén. Ezalatt a fapadló akklimatizálódik a beépítési és akklimatizációs körülményekhez.



5.

Az esztrich felszívása után ki kell fektetnünk az alátétet, amelyre a padlónkat tesszük, pl. természetes parafa tekercsben. Ne felejtse el körülbelül 10 mm-es rést hagyni a dugó és a fal között. Hagyjon 2-3 mm-es rést a parafaszőnyeg szomszédos sorai között. Ugyanígy járjon el más alapanyagokkal is, például préselt természetes farostból készült táblákkal. Padlólemez alátétként javasolt a Barlinek kínálatából származó alátétanyagok használata. Más gyártók alátétjei megengedettek, feltéve, hogy ezeknek az anyagoknak a gyártói a műszaki adatlapon / a szerelési kézikönyvben vagy egyéb dokumentumokban engedélyezik azok használatát úszórendszerben beépített fa rétegelt padló közvetlen alátétként.



6.

A helyiség méretei és a napsugarak iránya határozza meg a Barlinecka padlólap lerakásának irányát. Ha a helyiség egyik fala sem haladja meg a 8 m-t, javasoljuk, hogy a Barlinecka padlólapot a napfény irányában, azaz a helyiség legnaposabb ablakához képest merőlegesen szerelje fel. 8 m-nél nagyobb méreteknél vagy hosszú és keskeny helyiségeknél, pl. folyosóknál, a padlódeszkát mindig a hosszú oldal mentén helyezze el.



7.

Vágja fel a padlólapok csomagolását egy késsel alulról, hogy ne sértse meg a padlólap felső rétegét.



8.

Hogyan kell elhelyezni Barlinecka padlólapot? Emlékezzünk rá, hogy a fa rétegelt deszka 100%-ban fából készült, és mindegyik egyedi megjelenésű. Telepítés előtt fektesse ki a padlólapokat és tervezze meg a padlómintát. Ezt követően folytathatja az összeszerelést.



9.

Az első sor padlólapjaiban vágja le a kiálló nyelvet a fűrészszel. Ez lehetővé teszi a dilatációs hézag, azaz a falrész helyes megvalósítását.



10.

Tegye le az első padlólapot, és a tágtító ékeknek köszönhetően hagyjon minden falnál 10 mm széles rést.



11.

Tegyen hozzá egy másik padlólapot a rövid élhez, és engedje le. A rövid széleken a padlólapokat kézzel rányomjuk, és a zár bezárul. Vágja le az utolsó padlólapot az első sorban úgy, hogy a beépítés után 10 mm-es dilatációs hézag maradjon. Az így kivágott padlólap az előző zárral kerül az előző padlólaphoz.



12.

A második sor összeszerelését a padlólap levágott részével kezdjük. Kb. 20°-30°-os szögben helyezük a zárhoz



13.

Egy ütőfával és egy kalapáccsal ütögesse meg a padlólapot a hosszanti élén.



14.

Az utolsó padlólapot a padlólap szélességének mérésével szereljük fel, figyelembe véve a faltól való 10mm-es dilatációs hézagot.



15.

Az utolsó padlólapot a padlólap szélességének mérésével szereljük fel, figyelembe véve a faltól való 10mm-es dilatációs hézagot.



16.

A padlólapot a szerelőkarom segítségével nyomja be



17.

A kerámia burkolólapok és a fapadló közötti dilatációs hézagot, valamint az ajtókeretben lévő dilatációs hézagot speciális faszalaggal takarjuk el. A padlózat ajtókeretbe történő beépítésénél kötelező dilatációs hézagot hagyni.



18.

A szegélylécek felszerelése után padlónk használatra kész.





Barlinek S.A.

al. Solidarności 36,
25-323 Kielce, Poland

Phone: +48 41 333 11 00

Fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com