

## Egyszerű lerakás a Twin Clic System segítségével

**Az alábbiakban részletes leírást talál arról, hogyan kell a laminált padlót a Twin Clic System segítségével lerakni.**

Amennyiben egy egyenetlen falon a hézag bizonyos helyeken túl nagy vagy túl kicsi, kérjük, vigye át a falmenetet az első panelsorra, és ennek megfelelően formázza a paneleket. Adjon hozzá további paneleket az 1. sor végéig.

A sor utolsó paneljét 180°-kal fordítsa el a méretre vágáshoz, a dekoros oldalával jobbra felfelé az előzőleg beépített sor mellé (horonyoldal a horonyoldalhoz), és helyezze a falhoz. A csap felőli oldalon ügyeljen arra, hogy 12-15 mm-es tágulási hézag maradjon. Jelölje meg a panel hosszát és vágja le. Az éltöredezés elkerülése érdekében a dekoros oldalt elektromos szűrőfűrész vagy kézi körfűrész használata esetén lefelé kell fordítani. Ellenkező esetben fűrészelve a panelt jobbra felfelé. Minden új sort az előző sorból megmaradt (legalább 20 cm hosszú) paneldarabbal kell kezdeni. A második sort egy félpanelből vagy az 1. sorból megmaradt panelből kell kezdeni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a panel nem lehet rövidebb 30 cm-nél és nem lehet hosszabb 95 cm-nél. Az illesztési eltolások (keresztirányú illesztési eltolások) sorról sorra legalább 30 cm-esek legyenek.

A 2. sor első paneldarabját úgy kell elhelyezni, hogy az 1. és 2. sorban lévő panelek hossza párhuzamosan feküdjön egymáson, de ne legyen egymásba kattintva. Ez azt jelenti, hogy a 2. sor csapos oldalának az 1. sor hornyos oldalán kell feküdnie. Mielőtt további paneleket kattintana be, helyezze a 2. sor teljes sorát a helyére. Ehhez kövesse ugyanazokat az utasításokat, mint az 1. sor esetében. Miután a teljes 2. sort az 1. sor mellé fektette, ezek kb. 2 cm hosszanti irányban megemelkednek a panel bal oldali, a szoba felé néző oldalán (csapos oldalon).

A 2. sorban lévő panelek csapjai (megemelt terület) az 1. sor hornyaiba csúsznak. Behelyezéskor a panelek hallható kattató hangot adnak. Ismétlje meg ezt a folyamatot a teljes 2. sor hosszában ("zip" módszer), amíg az 1. és a 2. sor zökkenőmentesen és függőleges szintkülönbség nélkül egymás mellé nem kerülnek. Az 1. és 2. sor összekötésekor feltétlenül ügyeljen arra, hogy a panelek hosszirányban, illesztési eltolódás nélkül (tökéletesen egy vonalban) legyenek lefektetve. Folytassa a további sorok fektetését a 2. sorra vonatkozó utasítás szerint, és tartsa szem előtt, hogy az illesztéseknek legalább 30 cm-nek kell lenniük.

A 8 méternél hosszabb vagy szélesebb beépítési területeknél fugaként (legalább 2 cm széles) mozgóprofilokra van szükség. Ugyanígy kell eljárni az egynél több helyiségben folytatódó padlóburkolatok, pl. ajtóküszöbök esetében is. Az ajtókeretek alá történő beépítés esetén az ajtónyílásban lévő területet fel kell bontani. Ehhez használja a kínálatunkban szereplő profilekat. Ezeket a dilatációs hézagokat a megfelelő fugaprofilokkal szakszerűen le lehet fedni.

### **Tipp: A paneleket a hosszú végükkel a fő fényforrás irányába fektesse!**

Amennyiben a laminált padlót ragasztással vagy fugázóanyaggal ragasztják, minden panel felső csapos oldalára elegendő D3 típusú PVA ragasztót vagy Clickguard™ ragasztót kell felvinni (1 x hosszú oldal 1 x rövid oldal). Kb. 10 perc elteltével az érintésre megszáradt ragasztómaradványokat műanyag kaparóval el kell távolítani. A maradékot oldószerrel, karcmentes párnával vagy tiszta meleg vízzel lehet teljesen eltávolítani.

A Clickguard™ használatakor gondosan kövesse a használati útmutatót. A szerelés befejezése után távolítsa el a falitartókat. A fűtéscsövek esetében a furatokat 3 centiméterrel nagyobbra kell hagyni, mint a cső átmérője. Fűrészelve ki az "igazító darabot", ragassza be, rögzítse ékkel, és várja meg, hogy megszáradjon. Végül a kivágásokat rejtse el radiátorgallérral (csőrózsa). A fa ajtókereteket vágja ki úgy, hogy alatta egy 2-3 mm-es hézagot is tartalmazó hangszigeteléssel ellátott panel férjen el.

A tökéletes kivitelezés érdekében rögzítse a falhoz a lábazati szegélylécek rögzítő klipszeket egymástól 40-50 cm-es távolságra, és szerelje fel a méretre vágott lábazati szegélyléceket a falra.