

Laminált padló lerakása

Tippek a laminált padló lerakásához

A laminált padló lerakása gyerekjáték. Fontos azonban, hogy minden anyagot és munkafázist jól előkészítsen. Az alábbiakban lépésről-lépésre útmutatót talál a laminált padló lerakásához, valamint egy ellenőrző listát, amely megkönnyíti az előkészületeket.

Általában három lehetőség van a laminált padló lerakására:

1. Ragasztás nélküli, gyors lerakás
2. Clickguard vagy hasonló hézag-tömítő anyaggal történő lerakás. Ez tartósan megvédi a padlót a felülről érkező nedvesség hatásaitól. Ennek ellenére a padló újra felvehető és újra lerakható.
3. A ragasztóval történő lerakás hasonlóan tartós védelmet nyújt a nedvességgel szemben, de a munka sokkal körülményesebb, és a padlót már nem lehet szétszedni az esetleges újbóli lerakás céljából.

Először is meg kell határozni az aljzatot, amelyre a KronoOriginal® laminált padlót szeretné lerakni. Ugyanis nem minden laminált padló alkalmas minden aljzatra!

Laminált padló lefektetése esztrichre

A padlónak teljesen vízszintesnek, száraznak, tisztának és teherbírásra alkalmasnak kell lennie. Az egy méteren három milliméternél nagyobb egyenetlenségeket ki kell egyenlíteni és ki kell tölteni. Nedvességzáró réteggént PE-fóliát kell használni.

Laminált padló fapadlóra történő lerakása

A laza padlódeszkákat rögzíteni kell, és ki kell egyenlíteni az egyenetlen területeket - szilárd és sík aljzatot kell létrehozni. A Krono Original® laminált padlót a fapadló futására merőlegesen fektesse le. A fából készült padlódeszkák esetében nem szabad PE-fóliát használni.

Laminált padló lefektetése forgácslapra

A laza forgácslapokat rögzíteni kell, és az egyenetlen területeket ki kell egyenlíteni. A forgácslapokat szilárdan rögzíteni kell az aljzathoz, hogy elkerülhető legyen a csikorgó hangok kialakulása.

Laminált padló lerakása PVC- vagy linóleumpadlóra

Nem szabad laminált padlót fektetni ilyen típusú padlóburkolatokra. Az ilyen típusú padlóburkolatokat a laminált padló lerakása előtt feltétlenül el kell távolítani.

Laminált padló lerakása melegvíz- és modern elektromos padlófűtésre

Kérjük, forduljon megbízható fűtési szakemberhez a padló szárazra fűtésével kapcsolatban. Ő rendelkezik a megfelelő szaktudással és a szükséges protokollokkal.

A felületi hőmérsékletnek a 25 Celsius fok ajánlott; de a 28 Celsius fokot semmiképpen ne lépje túl. A régi padlóburkolatokat előzetesen el kell távolítani.

Előkészítés és anyagok ellenőrző listája

Laminált padló lerakás előtt

1. A csomagokat 48 órán keresztül tárolja a fektetés során tapasztalt éghajlati viszonyokkal megegyező körülmények között, a csomagok felbontása nélkül.
2. A 20 Celsius-fok körüli szobaklíma és az 50-70 százalékos relatív levegő páratartalom a laminált padló lerakásának és értékének hosszú távú megőrzésének legfontosabb előfeltétele.
3. Az aljzatnak teljesen vízszintesnek, száraznak, tisztának és teherbírónak kell lennie.
4. Ha a padlót ásványi aljzatra, például betonra, cementesztrichre, anhidritesztrichre vagy kőburkolólapra fektetjük, először meg kell mérni a nedvességtartalmat. Az esztrich semmiképpen sem haladhatja meg a következő maradéknedvesség-értékeket:
 1. Cementesztrich: padlófűtéssel 1,8% betonnedvesség (CM); padlófűtés nélkül 2% CM.
 2. Anhidrit esztrich: padlófűtéssel 0,3% CM; padlófűtés nélkül 0,5% CM.
5. Az ásványi aljzatokra történő fektetés előtt egy megfelelő nedvességálló réteget (PE-fólia) kell lefektetni a nedvesség elleni védelem érdekében. Több darabból való összeillesztés esetén az egyes darabok 20 cm-rel fedjék át egymást, és ragasztószalaggal rögzíteni kell egymáshoz a széleket.
6. A szőnyeg nem alkalmas alátétnek, és az esetlegesen megmaradt szőnyeget a fektetés előtt teljesen el kell távolítani. A laminált padlót úsztatott padlóként fektetik le, és nem szabad az aljzathoz rögzíteni.
7. Lépéshang-szigetelés nélküli padlók esetében kérjük, használjon 2 mm-es PE habosított fóliát vagy más megfelelő alátétet a lépéshang-szigeteléshez.
8. Az alátét fóliát a padló panelekkel azonos irányban fektesse le.
9. A felbontott csomagokat azonnal fektesse le.

A KronoOriginal® laminált padló lerakásakor mindig tartsa kéznél a következő szerszámokat:

- távtartó ékek
- Kézi körfűrész, dekopírfűrész vagy kézi fűrész
- Szögmásoló v. sáskaláb az ajtótokok alávágásához
- Összecsukható mérőlécz (colstok) vagy mérőszalag, ceruza
- Szerelőszerszámok
- Lépéshang-szigetelő alátét (olyan padlókhöz, amelyeknek nincs lépéshang-szigetelése)

A laminált padló fektetéséhez szükséges anyagok és tartozékok ellenőrző listája

- A helyiség pontos méretei
- KronoOriginal® laminált padló
- Clickguard / egy tubus elegendő tíz négyzetméter laminált padlóhoz
- Szegélylécek
- Szintkiegyenlítő-, hézagtakaró- és záróprofilok
- Szerelési kapcsok (klipszek) (KronoOriginal® esetében 30 darab/csomag)
- Párazáró alátét (PE fólia)
- Lépéshangszigetelő alátét

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy bizonyos körülmények között lépéshangszigetelésre és Clickguardra vagy hasonló hézagtömítőre lehet szükség.

Maradék nedvesség

Az esztrich semmiképpen sem haladhatja meg a következő maradéknedvesség-értékeket:

Cement esztrich: padlófűtéssel 1,8% CM; padlófűtés nélkül 2% CM.
Anhidrit esztrich: padlófűtéssel 0,3% CM; padlófűtés nélkül 0,5% CM.

További lerakási instrukciókat talál a termék mellé csomagolt képes lerakási útmutatóban!